

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

### Woofers 5.1 AS-5200

Parabéns pela escolha do Subwoofer produzido pela Satellite Brasil, este produto irá promover alta qualidade acústica para seu lar, computador e Home Theater.

Para o melhor desempenho, recomendamos ler atentamente este Manual de utilização para evitar qualquer dano ao aparelho.

#### ▪ **Precauções:**

! Evite derramar qualquer tipo de líquido sobre o produto.

! Escolha a voltagem compatível antes do cabo de força ser conectado.

! Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa superior ou a tampa traseira.

#### ▪ **Especificações**

Potência de saída em R.M.S: 43W (18W+5W\*5)

Resposta de Frequência: 45Hz - 18KHz

Impedância de Entrada: 28K $\Omega$

Sensibilidade da Entrada: 280mV

S/N Ratio:  $\geq$  80dB

THD:  $\leq$  1% (Fo=1KHz, 10.75W)

Unidade de Driver: Woofer (4"4 $\Omega$ ), Satellite (3"4 $\Omega$ )

Dimensões (Woofer): 140 (L)\*350(C)\*220(A)mm

Dimensões (Satellite): 90 (L)\*140(C)\*150(A)mm

Magneticamente Protegido: Não

#### ▪ **Controle Remoto**

##### **Funções**

1: Mute- Para silenciar o volume. Pressione-a novamente para voltar à condição normal.

2: Reset- Restaurar padrão

3: Volume dos Speakers Frontais

4: Volume do Speaker Central

5: Volume dos Speakers Laterais

6: Volume dos Speakers Baixo

7: 2.1 Canal

8: 5.1 Canal

9: Volume do Speaker Master

- **Conexão de Voltagem**

Para 110 e 220V

! Por favor, checar a voltagem antes de conectar à tomada.

- **Guia de conexão**

Modelo: AS-5200

Pode ser conectado no computador, Notebook, CD, DVD Player, MP3, TV, Jogos eletrônicos, etc.

- **Instruções para instalação**

1. Conectar a caixa Satellite

Coloque o plugue da caixa da Satellite na saída do Woofer, prestar atenção nas indicações das cores. O plugue branco é referente ao canal direito, o vermelha ao canal esquerdo.

2. Conectar Áudio

Utilize o plugue 3.5mm de conexão de áudio estéreo, conectar a extremidade de um plugue ao áudio de um computador, DVD Player, Placa de som, etc, conectar a outra extremidade em outro ponto de entrada.

3. Conectar à energia

Coloque o cabo de força na tomada.

4. Controle do volume

Ajuste todos os botões, gire o interruptor de funcionamento, regule o volume através do botão no painel frontal.

## ▪ Problemas e soluções

Problema	Possíveis causas e Soluções
Sem som	1. Falha de conexão no plugue e tomada 2. O botão Power está desligado
Sem som nas caixas frontais	1. O volume na parte frontal está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo dianteiro
Sem som na caixa central	1. O volume na parte central está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo central
Sem som nas caixas centrais	1. O volume na parte lateral está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo lateral

- Certifique-se de que está operando corretamente o produto de acordo com as instruções do manual.

## ▪ Acessórios inclusos

5.1 CH HOME THEATER	1 conjunto
Cabos de Áudio	1 conjunto
Cabo de DVD	1 conjunto
Controle Remoto	1 peça
Manual de instrução	1 peça

- O conteúdo desta embalagem pode estar diferente do original. Verificar se o produto está completo.