

## MANUAL DE UTILIZAÇÃO

### WOOFER – AS-5400

#### Instrução

Parabéns pela escolha do subwoofer produzido pela Satellite, este produto irá promover alta qualidade acústica para seu lar, computador e Home theater.

Para o melhor desempenho, recomendamos ler atentamente este Manual de instruções para evitar qualquer dano ao aparelho, obtendo assim uma melhor performance ao realizar as operações.

#### ▪ Precauções:

- ! Evite derramar qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- ! Escolha a voltagem compatível antes do cabo de força ser conectado.
- ! Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa superior ou a tampa traseira.

#### ▪ Especificações

Potência de saída em R.M.S: 62W  
Resposta de Frequência: 30Hz - 20KHz  
Impedância de Entrada: 9KΩ  
Sensibilidade da Entrada: SUB 80mV; NOR 280mV  
S/N Ratio: ≥ 55dB  
THD: ≤0,1%(10W)  
Unidade de Driver: Woofer (4 Inch\*4Ω), Satellite (5090\*4Ω)  
Dimensões (Woofer): 160 (W)\*250(L)\*270(H)mm  
Dimensões (Frontal): 100 (W)\*100(L)\*336(H)mm  
Dimensões (Traseira): 100 (W)\*100(L)\*180(H)mm  
Dimensões (Central): 282 (W)\*86(L)\*71(H)mm  
Magneticamente Protegido: Sim

#### ▪ Controle Remoto

##### Funções

- 1: Mute- Para silenciar o volume. Pressione-a novamente para voltar à condição normal.
- 2: Stand-by- Modo de espera
- 3: Front +
- 4: Front -
- 5: Cen +
- 6: Cen -

- 7: Surr +
- 8: Surr –
- 9: Sub +
- 10: Sub –
- 11: Vol + - Aumentar volume
- 12: Vol – - Diminuir volume

- **Adaptador AC**

Para 110 e 220V

! Por favor checar a voltagem antes de conectar à tomada.

- **Guia de conexão**

Modelo: AS-5400

Pode ser conectado no computador, Notebook, CD, DVD Player, MP3, TV, Jogos, etc.

- **Instruções para instalação**

1. Conectar a caixa Satellite

Coloque o plugue da caixa da Satellite na saída do Woofer, prestar atenção nas indicações das cores. O plugue branco é referente ao canal direito, o vermelho ao canal esquerdo.

2. Conectar Áudio

Utilize o plugue 3.5mm de conexão de áudio estéreo, conectar a extremidade de um plugue ao áudio de um computador, DVD Player, Placa de som, etc, conectar a outra extremidade em outro ponto de entrada.

3. Conectar à energia

Coloque o plugue na tomada.

4. Controle do volume

Ajuste todos os botões, gire o interruptor de funcionamento, regule o volume através do botão no painel frontal.

## ▪ Solução de Problemas

Problema-----Possíveis causas e Soluções

Sem som-----1. Falha na conexão do plugue e tomada

2. O botão Power está desligado

Sem som nas caixas frontais-----1. O volume da parte frontal está no mínimo

2. Falha na conexão do cabo dianteiro

Sem som na caixa central-----1. O volume da parte central está no mínimo

2. Falha na conexão do cabo central

Sem som nas caixas laterais-----1. O volume da parte lateral está no mínimo

2. Falha na conexão do cabo lateral

- Certifique-se de que está operando corretamente o produto de acordo com as instruções do manual.

## ▪ Acessórios inclusos

**5.1 CH HOME THEATER-----1 conjunto**

**Cabos de Áudio-----1 pç**

**Cabo de DVD----- 1 pç**

**Controle Remoto-----1 pç**

**Adaptador AC-----1pç**

**Manual de instrução-----1 pç**

- O conteúdo desta embalagem pode estar diferente do original. Verificar se o produto está completo.