

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Woofers 2.1 AS-878 RF

Parabéns pela escolha do Subwoofer produzido pela Satellite Brasil, este produto irá promover alta qualidade acústica para seu lar, computador e Home Theater.

Para o melhor desempenho, recomendamos ler atentamente este Manual de utilização para evitar qualquer dano ao aparelho.

▪ **Precauções:**

- ! Evite derramar qualquer tipo de líquido sobre o produto.
- ! Escolha a voltagem compatível antes do cabo de força ser conectado.
- ! Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa superior ou a tampa traseira.

▪ **Especificações**

- Potência de saída em R.M.S: 34W (18W+8W*2)
- Resposta de Frequência: 45Hz - 18KHz
- Impedância de Entrada: 22K Ω
- Sensibilidade da Entrada: 300mV
- S/N Ratio: \geq 85dB
- THD: \leq 1%(Fo=1KHz, 8.5W)
- Unidade de Driver: Woofer (4"4 Ω), Satellite (3"4 Ω)
- Dimensões (Woofer): 190 (L)*200(C)*210(A)mm
- Dimensões (Satellite): 120 (L)*120(C)*120(A)mm
- Magneticamente Protegido: Sim

▪ **Controle Remoto**

Funções

- 1: Mute OFF- Para silenciar o volume.
- 2: Mute ON-
- 3: Rock sound effect
- 4: Main Volume up
- 5: Main Volume down
- 6: Stereo sound effect
- 7: Classic sound effect
- 8: Pop sound effect
- 9: Bass volume up
- 10: Bass volume down

- **Conexão de Voltagem**

Para 110 e 220V

! Por favor, checar a voltagem antes de conectar à tomada.

- **Guia de conexão**

Modelo: AS-878RF

Pode ser conectado no computador, Notebook, CD, DVD Player, MP3, TV, Jogos eletrônicos, etc.

- **Instruções para instalação**

1. Conecte o cabo de ligação Satellite no ponto de saída localizado na placa traseira do Subwoofer.
2. Conecte a extremidade do cabo de entrada no ponto de saída do dispositivo de áudio. E conecte a outra extremidade no ponto de entrada atrás do gabinete.
3. Conectar à energia
Coloque o cabo de força na tomada.

- **Painel Frontal**

1. Mode
2. Diminuir volume
3. Aumentar volume
4. Diminuir Sub
5. Aumentar Sub
6. Mute
7. Mute off
8. Mute on
9. Classic
10. Stereo
11. Rock
12. Pop

▪ Problemas e soluções

Problema	Possíveis causas e Soluções
Sem som	1. Falha de conexão no plugue e tomada 2. O botão Power está desligado
Sem som nas caixas frontais	1. O volume na parte frontal está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo dianteiro
Sem som na caixa central	1. O volume na parte central está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo central
Sem som nas caixas laterais	1. O volume na parte lateral está no mínimo 2. Falha na conexão do cabo lateral

- Certifique-se de que está operando corretamente o produto de acordo com as instruções do manual.

▪ Acessórios inclusos

2.1 Subwoofer	1 conjunto
Cabos de Áudio	1 conjunto
Cabo de DVD	1 conjunto
Controle Remoto	1 peça
Manual de instrução	1 peça

- **O conteúdo desta embalagem pode estar diferente do original. Verificar se o produto está completo.**