

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

WEBCAM – WB-C05

Obrigada por escolher a nossa nova geração de WebCam. Este é um produto concebido com alta tecnologia e qualidade. É um produto "Plug and Play" com transmissão de dados em tempo real para o PC via porta USB. Tem alta resolução e rápida transmissão de dados, sem esquecer do bonito design e a facilidade de transporte do mesmo.

Este produto lhe proporcionará grande conveniência em seu trabalho e na comunicação a distancia com seus familiares.

Conteúdo do Pacote

- WebCam com cabo USB
- CD de instalação
- Manual de uso

Pontos de Destaque

- 300K pixel
- Balanço branco
- Botão para tirar foto (snapshot)
- Microfone embutido
- Foco manual
- Leds de iluminação

Requisito de Sistema

- Compatível com PC e Note Book com porta USB;
- Pentium 200 ou CPU superior;
- Sistema operacional Windows 98/ME/2000/2003/XP;
- Espaço de memória superior a 200MB.

Especificação

- Sensor: 1.5" Cmos de 300K pixel.
- Resolução: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 352 x 288 (CIF).
- Captura de imagem estática: até 640 x 480 pixel.
- Formato de captura de imagem: JPEG/EMP.
- Microfone interno: sim.
- Função de captura de imagem: sim.
- Ajuste automático de brilho e compensação de cor.
- Leds com sensores para locais escuros ou sem luz
- Aplicável em: YAHOO, MSN, PC, SKYPE, CICQ x ICQ.
- Sistema operacional: Windows/98/SE/2000/2003/XP/ME.
- Dimensão: 70 x 55 x 94 (mm) (C x L x A).

Drive de Instalação de Câmera

1. Inserir o CD de instalação no Drive de Cd-rom, uma janela de dialogo surgirá, vá com o cursor do mouse e clique em "SETUP".
2. Na caixa de diálogo seguinte clique em "NEXT".

3. Quando o processo de instalação estiver concluído, clique em "FINISH".
4. Agora o ícone "Amcap" aparecerá em seu computador.
5. Conecte o cabo USB de sua câmera na porta USB de seu computador e reinicie o computador.
6. O sistema encontrará um novo dispositivo e automaticamente instalará o programa, como indicado a seguir.
7. Clicar em: "STAR - - - PROCESS - - - VIMICRO USB PC CAMERA (ZC 0301 PL/AMCAP)".
Depois clique em "OPTIONS" para configurar as imagens.

Anote

1. Condição de trabalho indicada:
Temperatura: - 5 C ~ 45 C
Umidade relativa: 45% ~ 85%
2. Não usar ou guardar a WebCam em lugares que recebem luz do sol diretamente, umidades e poeira.
3. Não usar solventes orgânicos para limpar a WebCam, como álcool, etc.
4. Se a lente ou visor esta sujo, por favor, utiliza um tecido fino e apropriado para limpar, não toque na lente diretamente com seu dedo.
5. Para evitar descarga elétrica ou dano do produto não tente desmontar ou consertar.

Soluções de Problemas

- **Pergunta: 1.** O computador não detectou a WebCam.
- **Solução: 1.** Por favor, verificar se a porta USB do computador esta funcionando.
 2. Por favor, confirmar se a seqüência de instalação esta correta, onde se deve instalar do Drive da WebCam primeiramente e posteriormente conecta o cabo USB na porta USB.
 3. O computador não reconhece a WebCam, cheque o procedimento a seguir:
 - * Desconectar o conector USB e conectar novamente.
 - * Reiniciar o computador.
 - * Seguir a instrução de cancelar a instalação anterior e reinstalar novamente.
- **Pergunta: 2.** Não há imagem ou não há visualização no computador.
- **Solução: 1.** Reiniciar o computador ou desconecte e conecte novamente o cabo USB no computador.
 2. Assegurar-se de que WebCam foi colocada adequadamente.
- **Pergunta: 3.** Não consigo ver a imagem.
- **Solução: 1.** Revisar se a lente esta limpa ou não.
 2. Ajustar adequadamente o foco da câmera, até obter uma melhor qualidade de imagem.
 3. Ajustar luz e contraste por meio do processo Amcap.
 4. Quando usar a WebCam em um ambiente externo, lembre-se de clicar no ícone "OUTDOOR", em processo na barra de menu Amcap.