

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Speaker AS-666

Parabéns pela escolha do Subwoofer produzido pela Satellite Brasil, este produto irá promover alta qualidade acústica para seu lar, computador e Home Theater.

Para o melhor desempenho, recomendamos ler atentamente este Manual de utilização para evitar qualquer dano ao aparelho.

▪ **Precauções:**

! Evite derramar qualquer tipo de líquido sobre o produto.

! Escolha a voltagem compatível antes do cabo de força ser conectado.

! Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa superior ou a tampa traseira.

▪ **Especificações**

Potência de saída em R.M.S: 3W

Resposta de Frequência: 120Hz- 20KHz

Fonte de energia: 110 V

Sensibilidade da entrada: 300mV (+/- 100mV)

S/N Ratio: $\geq 35\text{dB}$

THD $\leq 1\%$

Unidade de Driver: (1.22*2 Ω)

▪ **Sistemas Operacionais**

Windows/Unix/Linux/Mac OS.

▪ **Instalando o produto**

Passo 1:

Parte traseira do seu speaker

Conecte o cabo de força na tomada

Passo2:

Painel frontal do speaker

Conecte o cabo Jack à entrada de audio no seu computador

▪ **Instruções para instalação**

1. Ligue seu computador
2. Conecte seu speaker
3. Após a instalação, o aparelho já está pronto para ser utilizado.

▪ **Acessórios inclusos**

Speaker AS-666-----1 pç
Manual de instrução-----1 pç

Speaker AS-666	1 peça
Manual de instrução	1 peça

- **O conteúdo desta embalagem pode estar diferente do original. Verificar se o produto está completo.**