

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

WEBCAM – WB-C08

Obrigada e parabéns por comprar a WebCam digital da Satellite. Ela foi feita com alta tecnologia e qualidade. As informações a seguir irão guiá-lo a como instalar e utilizar a WebCam, aproveitando-se de todas as suas ferramentas.

Conteúdo do Pacote

- WebCam com cabo USB.
- CD de instalação.
- Manual de instrução.

Ferramenta de Destaque

- 300K pixel de resolução.
- Captura de imagem: 1280 x 960 (1.3 mega) pixels interpolado.
- Balanço de branco
- Ajuste de foco

Requisito de Sistema

- Compatível com PC ou LAP TOP com porta USB.
- Pentium II 200 MHz ou superior.
- Windows 98/SE/ME/2000/XP.
- Espaço em disco superior a 200MB.

Especificação

- Sensor Mícron CMOS – VGA.
- Interface de operação: USB.
- Resolução: 800 x 600 (VGA).
- Frame: 30 FPS em CIF ou 15 FSS em VGA.
- Imagem de captura: 1280 x 960 (1.3 mega) pixel interpolado.
- Formato de armazenamento de imagem: BMP, RG-B24.
- Microfone: sim.
- Botão de captura de imagem (snap shot): sim.
- Ajuste automático de brilho, compensação de cor.
- Adequado para uso em PC.
- Aplicação: YAHOO, MSN, PC, SKYPE, CICO x ICP.
- Sistema operacional: Windows 98/SE/2000/ME/XP/2003.
- Dimensão: 84 x 68 x 90 mm

Drive de Instalação da Câmera

Anote: Por favor, desinstalar toda a WebCam instalada anteriormente.

1. Insira o CD em seu leitor de Cd-rom.

A tela de instalação aparecerá, mova o cursor do mouse até "SETUP" ou "DIRECTX 9.0" clique no mesmo.

Anote: Por favor, instale o "DIRECTX 9.0" primeiro em seu computador se o seu sistema operacional for inferior do Windows XP.

2. Siga as instruções das telas de dialogo que surgirem na área de trabalho em seu computador e clique em "NEXT" (próximo).
3. Quando o processo de instalação estiver concluído, clique em "FINISH"(finalizar).
4. Clique em "FINISH"(finalizar) para completar a instalação. Agora o atalho de "AMCAP" e "ZOOM", aparecera na tela do seu Desktop (área de trabalho).
5. Conecte o cabo USB da câmera na entrada USB do seu computador, e reinicie o computador.
6. O sistema ira identificar um novo Hardware e automaticamente instalara o Software, como indicado a seguir.
7. Clique em "START --- PROCESS --- VIMICRO USB PC CAMERA (ZC 0301 pl) /AMCAP". Você vai ver a sua imagem na tela do monitor. Você pode clicar em "OPTIONS"(opções) para configurar a imagem.

Posição da Câmera

Mova a câmera para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita.

Anote

1. Condição de trabalho indicada:
Temperatura: - 5° C ~ 45° C
Umidade relativa: 45% ~ 85%
2. Não usar ou guardar a WebCam em lugares que recebem luz do sol diretamente, umidades e poeira.
3. Não usar solventes orgânicos para limpar a WebCam, como álcool, etc.
4. Se a lente ou visor esta sujo, por favor, utiliza um tecido fino e apropriado para limpar, não toque na lente diretamente com seu dedo.
5. Para evitar descarga elétrica ou dano do produto não tente desmontar ou consertar.

Soluções de Problemas

- **Pergunta: 1.** O computador não detectou a WebCam.
- **Solução: 1.** Por favor, verificar se a porta USB do computador esta funcionando.
 2. Por favor, confirmar se a seqüência de instalação esta correta, onde se deve instalar do Drive da WebCam primeiramente e posteriormente conecta o cabo USB na porta USB.
 3. O computador não reconhece a WebCam, cheque o procedimento a seguir:
 - * Desconectar o conector USB e conecte-o novamente.
 - * Reinicie o computador.
 - * Seguir a instrução de remover a instalação anterior e reinstalar novamente.
- **Pergunta: 2.** Não há imagem ou não há visualização no computador.
- **Solução: 1.** Reiniciar o computador ou desconecte e conecte novamente o cabo USB no computador.

2. Assegurar-se de que WebCam foi colocada adequadamente.

- **Pergunta: 3.** Não consegue ver a imagem.
- **Solução: 1.** Revisar se a lente esta limpa ou não.
 - 2.** Ajustar adequadamente o foco da câmera, até obter uma melhor qualidade de imagem.
 - 3.** Ajustar luz e contraste por meio do processo AMCAP.
 - 4.** Quando usar a WebCam em um ambiente externo, lembre-se de clicar no ícone "OUTDOOR", em processo na barra de menu AMCAP.